



# NOTICE BALANCE MODÈLE

# WS

**FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES**

9 ALLÉE DES EPINETTES ZI NORD 77200 TORCY - TEL : 01 60 05 90 35 - MAIL : [CONTACT@PMCMILLIOT.FR](mailto:CONTACT@PMCMILLIOT.FR)



# Balance WS

## Balance inox homologuée



**Notice**

**PMC MILLIOT**

**FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES**

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

# SOMMAIRE

<b>SECTION 1 DÉMARRAGE</b> .....	1
1. 1. Description des touches .....	1
1. 2. Vérification de la version du logiciel .....	1
<b>SECTION 2 UTILISATION</b> .....	2
2. 1. Préparation .....	2
2. 2. Fonctionnement .....	2
2. 2. 1. Pesage simple .....	2
2. 2. 2. Pesage avec tare .....	2
2. 3. Recommandation .....	2
2. 3. 1. Surcharge .....	2
2. 3. 2. Opérations sur la batterie .....	2

**PMC MILLIOT**

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

# 1 DÉMARRAGE

## 1.1 Description des touches

ON/OFF: allumer/éteindre

TARE: appuyer sur cette touche pour tarer

ZERO: remettre à zéro

Appuyer sur TARE et ZERO simultanément pour changer d'unité de pesage (kg / g)

## 1.2 Vérification de la version du logiciel

Pour afficher la version légale du logiciel, il faut appuyer simultanément sur les touches :

- **zéro** et **tare** lors du démarrage.



Si cette méthode ne fonctionne pas, il faut appuyer uniquement sur la touche zéro.



**PMC MILLIOT**

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

## 2 UTILISATION

### 2.1 Préparation

Appuyer sur ON/OFF et attendre le cycle de démarrage de la balance.  
L'afficheur doit alors indiquer 0. Sinon, appuyer sur la touche ZERO.

L'unité de pesage est pré-programmée en kg.  
Appuyer sur les touches TARE et ZERO pour changer l'unité en lb.

### 2.2 Fonctionnement

#### a) **Pesage simple**

Poser une charge sur la balance.  
Attendre l'apparition de l'indicateur de stabilité avant de relever la valeur affichée.

#### b) **Pesage avec tare**

- placer un récipient sur le plateau de la balance
- appuyer sur TARE, l'affichage du poids revient ainsi à 0
- le voyant NET s'affiche, indiquant la déduction d'une tare

Il est possible d'effectuer plusieurs tares.  
Pour annuler la tare, appuyer sur la touche TARE une fois le plateau vidé.

### 2.3 Recommandations

#### a) **Surcharge**

Si l'afficheur indique '- - OL - -', cela signifie que la limite d'indication est atteinte. Le poids déposé sur le plateau excède la capacité de la balance. Dans ce cas, vider immédiatement le plateau, il y a risque de dégradation de la balance.

#### b) **Opérations sur la batterie**

Lorsque l'indicateur de batterie faible s'allume, brancher le transformateur fourni pour recharger la batterie. L'indicateur de recharge s'allume pendant les opérations.

**PMC MILLIOT**

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des épinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

- 2 -